




Limpar deque

Ferramentas




Vassoura



Rodo



Balde



Pá de lixo



Espátula




Chave philips

Materiais



Detergente neutro



pano

Passo a passo



1 Comece varrendo o deque com a vassoura, recolhendo com uma pá de lixo. Certifique-se de remover os sólidos nas frestas, você pode utilizar uma chave philips ou uma espátula.



2 Misture o detergente neutro com água e esfregue, sem muita força, com a ajuda de uma vassoura. Não utilize água sanitária ou produtos abrasivos ele danificam a madeira.



3 Remova o detergente utilizando um rodo e um pano úmido. Deixe a madeira secar ao sol. Caso a sujeira persistir, pode se fazer uma limpeza mais profunda com jato de pressão.



4 Observe também se a madeira não está absorvendo água muito rapidamente, a manutenção do verniz deve ser feita anualmente ou conforme necessário. Para isso, veja a ficha Recuperar deque de madeira.



Limpar deque

Pontos de atenção.

Observe, sempre, o estado da madeira. Por se tratar de material natural, é imprescindível que a impermeabilização esteja sempre em dia, o acúmulo de água contribui para o seu apodrecimento. Além disso, é interessante alinhar entre os condôminos o dia e horário em que a limpeza vá ser feita, para evitar a queda de detritos ou água nas pessoas que estiverem transitando nos andares abaixo. Por fim, uma dica é iniciar a limpeza nos andares de cima, para que a sujeira que cai entre as frestas não precise ser limpa mais de uma vez.

Possíveis problemas.

A utilização de sabão neutro visa a redução dos riscos de corrosão química na superfície da madeira. Ainda assim, é recomendado que se teste o produto numa pequena área antes de realizar a limpeza. Ajuste, também, a força com que se esfrega a vassoura para evitar riscos. Caso a madeira comece a inchar ou absorver muito rapidamente a água, será preciso a aplicação do impermeabilizante, o que será tratado em detalhes na ficha recuperar deque de madeira.

Onde comprar materiais

Os materiais necessários para essa limpeza são de fácil acesso, podendo ser adquiridos em supermercados comuns. Para produtos específicos para limpeza de deque, recomenda-se lojas de materiais de construção como Leroy Merlin ou Telhanorte.

Critérios para compra dos materiais.

O detergente a ser utilizado deve ser neutro, ou seja, com pH próximo a 7, para evitar a corrosão química da madeira. Esse dado pode ser encontrado no rótulo do produto. O pano deve ser macio e estar limpo, sem sujeira incrustada, pois caso contrário poderá riscar a superfície.

Segurança

O deque molhado, principalmente com sabão, torna a superfície escorregadia. Nessa etapa, ande cuidadosamente e evite o uso de calçados com a sola muito lisa.